

 Save 200ml water, 2g CO<sub>2</sub>, and 2g wood each page, by not printing out the detailed manual.



Please read the detailed instruction manual before operation, which is available at: [www.faytech.com](http://www.faytech.com). Related drivers can be downloaded from the website, at: [www.faytech.com/downloads](http://www.faytech.com/downloads).

## WARRANTY & TROUBLESHOOTING

If there are unclarities or problems, please refer to the detailed instruction manual first. If this does not help and your device has a defect, please contact faytech. Keep in mind, the standard warranty period is 24 months.

## CONTACT & RMA SERVICE

If there is a defect, you can request an RMA number (Return Merchandise Authorization) at [support@faytech.com](mailto:support@faytech.com). For further information, please refer our website: [www.faytech.com/rma](http://www.faytech.com/rma).

### Manufacturer:

Sichuan faytech Tech Co.  
Fl. 3, Guojun Road No. 29, National  
Economic and Technological  
development zone, Suining City,  
Sichuan Province, China

### Support:

+86 755 8958 0612  
[support@faytech.com](mailto:support@faytech.com)  
[www.faytech.com](http://www.faytech.com)

### Importer for Europe:

faytech AG  
Bisshäuser Aue 10  
37213 Witzenhausen  
Germany

### Support:

+49 5542 30374 30  
[support.de@faytech.com](mailto:support.de@faytech.com)

## GENERAL WARNING

Never open the unit. If you notice a burning smell or hear the device making unusual sounds, please disconnect it immediately from the power source and turn it off. To clean the unit, please turn the device off first, then clean it very gently with a dry, soft cloth.

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby declares faytech AG that the product complies with EMC Directive 2014/30/EU, LVD directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU and FCC part 15. The complete text of the Declaration of Conformity (DoC) is available at: [www.faytech.com/ce](http://www.faytech.com/ce).

### Power Supply Details / Details zur Stromversorgung

Manufacturer / Hersteller:

SHENZHEN FUJIA APPLIANCE CO., LTD.

Type / Typ:

FJ-SW2027



Der Verzicht des Drucks der ausführlichen Bedienungsanleitung spart ca. 200ml Wasser, 2g CO<sub>2</sub> und 2g Holz pro Seite.



Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme die ausführliche Bedienungsanleitung, die Sie unter: [www.faytech.com](http://www.faytech.com) erhalten. Entsprechende Treiber können von der folgenden Website heruntergeladen werden: [www.faytech.com/downloads](http://www.faytech.com/downloads).

## GARANTIE & FEHLER VERMEIDEN

Falles es bei der Nutzung unklarenheiten oder probleme gibt, schauen Sie bitte zunächst in der ausführlichen Bedienungsanleitung nach. Lässt sich das Problem auch dadurch nicht beseitigen wenden, und Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an faytech. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate.

## KONTAKTDATEN / RMA BEARBEITUNG

Im Falle eines Defekts können Sie unter [support@faytech.com](mailto:support@faytech.com) eine RMA-Nr. (Return Merchandise Authorization) beantragen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: [www.faytech.com/rma](http://www.faytech.com/rma).

### Hersteller:

Sichuan faytech Tech Co.  
Fl. 3, Guojun Road No. 29, National  
Economic and Technological  
development zone, Suining City,  
Sichuan Province, China

### Support:

+86 755 8958 0612  
[support@faytech.com](mailto:support@faytech.com)  
[www.faytech.com](http://www.faytech.com)

### Importeur für Europa:

faytech AG  
Bisshäuser Aue 10  
37213 Witzenhausen  
Deutschland

### Support:

+49 5542 30374 30  
[support.de@faytech.com](mailto:support.de@faytech.com)

## ALLGEMEINER WARNHINWEISE

Niemals das Gerät öffnen. Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen oder das Gerät Geräusche macht trennen Sie es sofort vom Stromnetz und schalten Sie es aus. Zur Reinigung des Gerätes schalten Sie es aus und nutzen Sie ein trockenes, weiches Tuch mit leichtem Druck.

## CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt faytech AG, dass das Produkt den EMV-Richtlinien 2014/30/EU, den LVD-Richtlinien 2014/35/EU, den RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und den FCC Teil 15 Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist verfügbar in englischer Sprache unter: [www.faytech.com/ce](http://www.faytech.com/ce).

Website  
[www.faytech.com](http://www.faytech.com)




Detailed Manual /  
Bedienungsanleitung




# MANUAL

# BEDIENUNGSANLEITUNG



faytech's Strip-Type  
Display Monitor

## COMPONENTS / LIEFERUMFANG




### Features / Mounting:

- 01. IR Sensor (for remote)
- 02. VESA 75 holes
- 03. Mounting holes (180mm)
- 04. Audio Speakers (2x3W)

### Merkmale / Befestigung:

- 01. IR-Sensor (für Fernbedienung)
- 02. VESA 75-Löcher
- 03. Befestigungslöcher (180mm)
- 04. Audio-Lautsprecher (2x3W)




### External Connectors:

- 05. 24V DC-In (screwable)
- 06. HDMI
- 07. DisplayPort
- 08. VGA
- 09. PC-Audio

### Externe Anschlüsse:

- 05. 24V DC-In (verschraubbar)
- 06. HDMI
- 07. DisplayPort
- 08. VGA
- 09. PC-Audio




### Buttons:

- 10. LED light indicator
- 11. Input: Select the desired Source of the video signal
- 12. Menu: Open up the OSD menu
- 13. B+: Increase the Brightness/Navigate up/right (menu)
- 14. B-: Decrease the Brightness/Navigate down/left (menu)
- 15. Power: Turn the device on/off

### Knöpfe:

- 10. LED-Lichtanzeige
- 11. Input: Auswählen der Signal-Quelle
- 12. Menu: Öffnen des OSD Menüs
- 13. B+: Erhöhen der Helligkeit/Nach Oben/Rechts navigieren (Menü)
- 14. B- : Verringern der Helligkeit/Nach Unten/Links navigieren (Menü)
- 15. Power: An-/Ausschalten des Geräts



### Accessories:

- 16. 220V ACDC switching power supply
- 17. Power Cable
- 18. HDMI Cable
- 19. Remote Controller (IR)

### Zubehör:

- 16. 220V ACDC Schalt-Netzteil
- 17. Stromversorgungskabel
- 18. HDMI Kabel
- 19. Fernbedienung (IR)

## COMMISSIONING & INSTALLATION

faytech offers you a well-engineered, high-quality Monitor hardware. To start, simply connect the Monitor to the included AC adaptor or use an equivalent power 24V DC source. For all power information see individual product label.

## INBETRIEBNAHME & INSTALLATION

faytech stellt Ihnen eine ausgereifte, qualitativ hochwertige Monitor hardware zur Verfügung. Zum Starten schließen Sie ihr faytech Monitor mit dem beliebigen AC Adapter an eine Stromquelle an oder nutzen Sie eine entsprechende 24V DC Stromquelle. Für alle Strominformationen siehe jeweiliges Produktetikett.